

## Fehlermeldung "BDE \$251E".

01/28/2020 11:46:17

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	Rehabilitation::AATP	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	11/26/2013 13:14:45

### *Symptom (public)*

Beim Starten des AATP erhalte ich die Fehlermeldung "BDE \$251E".

### *Problem (public)*

Wenn Sie eine Shared Memory Grafikkarte verwenden, welches Shared Memory vom Hauptspeicher benötigt, so ist dies die Ursache für den Fehler (BDE \$251E).

### *Solution (public)*

Öffnen Sie die BDE-Verwaltung in der Systemsteuerung und wechseln Sie im Register "Konfiguration" auf den Eintrag System --> INIT. Dort gibt es zwei Einträge für die Einstellung der Verwendung von Shared Memory.

Setzen Sie diese wie folgt:

```
SHAREDMEMLOCATION = 0x5BDE  
SHAREDMEMSIZE = 9000
```